

PINAGEM DO CONECTOR



15 16	13	11	09	07	05	03	01
16	14	12	10	80	06	04	02

01 - BOTÃO 2 SUBIDA	09 - DESCIDA ALARME		
02 - MOTOR 2 SUBIDA	10 - TERRA		
03 - BOTÃO 2 DESCIDA	11 - SUBIDA ALARME		
04 - MOTOR 2 DESCIDA	12 - PORTA		
05 - IGNIÇÃO +12V	13 - BOTÃO 1 DESCIDA		
06 - SAÍDA TEMPORIZADA	14 - MOTOR 1 DESCIDA		
07 - TERRA (AUXILIAR)	15 - BOTÃO 1 SUBIDA		
08 - +12V BATERIA	16 - MOTOR 1 SUBIDA		
PROTECÃO TOTAL CONTRA CURTO-CIRCUITO			

DESCIDA DOS VIDROS

Ao receber sinal negativo do alarme para descida dos vidros no Pino 09 do conector, o módulo LVXK inicia a descida completa dos vidros.

© Função habilitada somente com a chave de ignição desligada. Se a ignição for ligada durante a descida dos vidros pelo alarme, os vidros param imediatamente.

SUBIDA DOS VIDROS

Ao receber sinal negativo de ativação do alarme no Pino 11 do conector, o módulo LVXK inicia o fechamento dos vidros.

© Função habilitada somente com a chave de ignição desligada. Se a ignição for ligada durante a subida dos vidros pelo alarme, os vidros param imediatamente.

ALÍVIO DE PRESSÃO INTERNA ALTERNADO

Quando a porta for aberta o vidro irá abaixar para facilitar o fechamento da porta. Após o fechamento da porta o vidro irá fechar novamente.

SAÍDA TEMPORIZADA

A saída temporizada é utilizada para manter a alimentação dos botões de comando durante 70 segundos após a ignição ser desligada. Após o término, a temporização pode ser iniciada novamente toda vez que ocorrer abertura ou fechamento de porta, descida de vidros pelo alarme ou desligamento da ignição.

JUMPER DE PROGRAMAÇÃO

Com Jumper: Dianteiro Sem Jumper: Traseiro (Não faz alívio de pressão)

	~	,
ECDECIEICA	COEC	TECNICAC
ESPECIFICA	ICOE2	IECINICAS

ı	Tensão de alimentação:	10V a 14,8V
ı	Consumo:	7mA
ı	Saída temporizada (Sinal Positivo):	350mA
ı	Saída dos motores: `	20A
ı	Saída temporizada (Sinal Positivo): Saída dos motores: Repouso dos relés internos:	descanso neaativo